

Dětské vysílačky Picocici – stručný návod k použití

Varianty produktu:

- **Zajíček (Rabbit)** – anténa má tvar uší.
 - **Medvídek (Bear)** – anténa má tvar oušek.
-

Základní ovládání:

- **Zapnutí/Vypnutí:** podrž tlačítko *On/Off/Menu*.
 - **Mluvení:** drž tlačítko *PTT (talk)* a mluv do mikrofonu.
 - **Přepínání kanálů:** tlačítka *Nahoru/Dolů*.
 - **Nastavení hlasitosti:** podrž *tlačítko menu*, pak *Nahoru/Dolů*.
 - **Světlo (baterka):** stiskni *Flashlight Button*.
 - **Zámek kláves:** dlouze podrž tlačítko se symbolem zámku.
 - **Vyvolání tónu (zvonek):** tlačítko *Call*.
-

Nabíjení a konektory:

- Nabíjí se přes **USB-C** port.
 - Pod silikonovou krytkou najdeš: **nabíjecí port + reset tlačítko**.
 - Indikátor baterie je na displeji.
-

Důležité funkce:

- **Emoji lampička** – svítí při komunikaci.
 - **CTCSS/DCS** – volba kódování pro bezpečný přenos.
 - **Různé vyzváněcí tóny** – až 10 možností.
 - **Zámek obrazovky** – chrání před nechtěným přenastavením.
-

Bezpečnostní upozornění:

- Nevystavuj slunci nebo vlhku.
 - Nevhazuj do vody.
 - Drž anténu alespoň 5 cm od těla při vysílání.
 - Nepoužívej s poškozenou anténou.
 - Nenabíjej v blízkosti hořlavin.
-

Parametry:

- **Baterie:** vestavěná 3,7V 400mAh (není vyjímatelná).
- **Dosah:** 0,5–3 km (dle prostředí).
- **Frekvence:** 462.5500–467.7125 MHz.
- **Výstupní výkon:** max. 0,5W.
- **Nabíjení:** přes USB-C (5V).

Prodejce

www.coolcase.cz

Tylova 11, 30100 Plzeň