

Detsky telefon HOCO Y102 - Rychly navod k pouziti

Nabijeni

Pouzijte prilozeny USB-C kabel. Nabijete pres USB adapter 5V/1A, dokud se baterie plne nenabije (cca 2 hodiny).

SIM karta

Vlozte jednu nano SIM kartu do bocniho slotu. Telefon funguje v siti 2G - vhodne pro volani a SMS.

Zapnuti/Vypnuti

Podrzte bocni tlacitko napajeni, dokud se telefon nezapne nebo nevypne.

Hry a aplikace

Na hlavni obrazovce vyberte 'Games' nebo 'Learning'. Pomoci sipek vybirejte pozadovanou aplikaci nebo hru. Potvrzujte stiskem OK.

Jazykove nastaveni

V menu 'Settings' > 'Languages' muzete vybrat jazyk. Cestina neni k dispozici - idealni prilezitost pro uceni anglickych slovicek!

Fotoaparát

Vyberte aplikaci 'Camera', stiskem OK otevrete a opetovnym stiskem vyfotite snimek. Fotky jsou ukladany do pameti telefonu.