

# Návod k použití - Autokamera / videorekordér LCD s couvací kamerou (model 152346)

Popis ovládacích prvků

1. Displej
2. Držák na sklo
3. Objektiv
4. Reproduktor
5. Resetovací otvor
6. Mikrofon
7. Tlačítko MODE (změna režimu)
8. Tlačítko Nahoru
9. Tlačítko OK / Zapnutí
10. Tlačítko Dolů
11. Tlačítko MENU
12. Konektor zadní kamery
13. USB-C konektor
14. Slot pro paměťovou kartu TF (microSD)
15. Přisvětlovací světlo

## Zapnutí a vypnutí

Podržte tlačítko OK/Power pro zapnutí zařízení. Opětovným dlouhým stiskem zařízení vypnete.

## Nahrávání videa

Stiskněte MODE pro přepnutí do režimu kamery. Krátkým stiskem tlačítka OK zahájíte nahrávání. Dalším stiskem nahrávání ukončíte.

## Pořizování fotografií

Pomocí MODE přepněte do režimu fotografie. Stisknutím tlačítka OK pořídíte snímek.

## Přehrávání záznamů

Pomocí MODE přepněte do režimu přehrávání. Tlačítka Nahoru a Dolů vybírejte soubory a tlačítkem OK spusťte přehrávání.

## Nastavení

Tlačítkem MENU otevřete nabídku nastavení. Tlačítka Nahoru a Dolů se pohybujete v menu, tlačítkem OK potvrzujete volbu.

## Nastavení času a data

V menu zvolte nastavení data a času. Tlačítkem OK přecházíte mezi rokem, měsícem, dnem, hodinou a minutami. Hodnoty měníte tlačítka Nahoru a Dolů.

## Specifikace

- Displej: 4,0" LCD
- Rozlišení videa: až 1080P Full HD
- Úhel záběru: 130° širokoúhlý objektiv
- Formát videa: AVI (M-JPEG)
- Formát fotografií: JPEG
- Podpora karet: TF / microSD až 32 GB
- Vestavěná paměť: 64 MB
- Mikrofon: ano
- Reproduktor: ano
- Detekce pohybu: ano
- Smyčkové nahrávání: ano
- Automatické zapnutí po nastartování vozidla: ano
- Frekvence: 50 Hz / 60 Hz
- Napájení: 5 V / 1 A
- Baterie: 300 mAh

## Speciální funkce

**G-Sensor:** Při nárazu nebo prudkém zrychlení uloží aktuální záznam proti přepsání.  
**Automatické zapnutí/vypnutí:** Po připojení k napájení vozidla začne automaticky nahrávat a po vypnutí motoru uloží záznam a vypne se.  
**Nouzové uložení videa:** Krátkým stiskem tlačítka MENU během nahrávání uložíte aktuální video jako chráněný soubor.

## Připojení přes USB-C

Po připojení k počítači lze zvolit:

1. Režim externího disku – přístup k fotografiím a videím.
2. Režim PC kamery – zařízení funguje jako webkamera.

## Nabíjení

Zařízení lze nabíjet:

- síťovým adaptérem,
- přes USB-C z počítače,
- automobilovou nabíječkou.

Doba nabíjení je přibližně 180 minut.

## Řešení problémů

- Nelze pořizovat fotografie nebo videa – zkontrolujte, zda je vložena a odemčena paměťová karta.
- Nahrávání se samo zastavuje – použijte rychlou microSD kartu (doporučeno Class 4 nebo vyšší).
- Rozmazané fotografie – očistěte objektiv od otisků a nečistot.
- Obraz obsahuje vodorovné pruhy – nastavte správnou síťovou frekvenci 50 Hz nebo 60 Hz.
- Zařízení nereaguje – stiskněte resetovací tlačítko.