

Navod k instalaci a pouzivani autokamery HOCO DV7

1. Instalace kamery

- 1) Odstrante antistatickou nalepku z baleni a pripevnete ji na predni sklo.
Pred instalaci vycistete sklo a vyhladte pripadne bubliny mezi nalepkou a sklem.
- 2) Najdete vhodnou polohu pro kameru, odstrante ochrannou folii z lepicí pasky na drzaku a pripevnete kameru doprostred antistaticke nalepky.
Pritlacte drzak ke sklu, aby se pevne prichytil.
- 3) Po nastartovani motoru se kamera automaticky zapne a zacne nahravat.
Video soubory se ukladaji na microSD kartu.
- 4) Po vypnuti motoru se kamera automaticky prestane nahravat a vypne se.
- 5) Pripojte napajeci kabel k cigaretove zasuvce v aute a vedte kabel podle schematu podel horni casti celního skla a bocniho panelu.

2. Pripojeni kamery pres aplikaci BOBO CAM

- 1) Otevrete WiFi v telefonu, vyhledejte zarizeni 'DV7-hoco.' a pripojte se.
Vychozi heslo: 12345678.
- 2) Po pripojeni otevrete aplikaci BOBO CAM a vyberte model 'DV7-hoco.'.
- 3) Kliknete na 'Enter the dashcam' pro vstup do ziveho nahledu videa.
- 4) Pro stazeni videi kliknete na ikonu stahovani. Soubory naleznete v sekci 'Local Album'.
- 5) Pro pristup k souborům zastavte nahravani a pote otevrete sekci 'Dashcam Files'.

3. Ovládání tlačítek

Kratke stisknuti - Zapnuti, spusteni/zastaveni nahravani

Dlouhe stisknuti - Vypnuti kamery

4. Popis jednotlivych casti kamery

- 1) Napajeci/GPS rozhrani
- 2) Rozhrani pro zadni kameru
- 3) Slot pro microSD kartu
- 4) Tlacitko reset
- 5) Indikatorova LED
- 6) Displej
- 7) Tlacitko napajeni/zaznamu
- 8) Lepici drzak (3M)
- 9) Reprodukter
- 10) Predni objektiv kamery